

## Information Technique

N° F5000022

Date : 19.06.03

### Notice de réparation sonde de température réf. 168766

#### Appareils concernés:

GSD22, GSD28, GSD32  
GSL22, GSL28, GSL32, GSL36,  
GSS22, GSS28, GSS32  
GSU30, GSU34  
KDF  
KDR40  
KGE30, KGE33, KGE35  
KGU32  
KGV31  
KIF26  
KKE36, KKE70  
KKU  
KSF  
KSK38  
KSR30  
KSU27, KSU30, KSU32, KSU33, KSU39, KSU40  
KSV29, KSV33, KSV39, KSV42

## Notice sonde de température KDF/KSF compartiment fraîcheur

- Retirer le conduit d'air
- Retirer le ventilateur

1. Retirer la sonde de température de son support.
2. Couper le câble (voir schéma 2).
3. Dénuder le câble sur 30 mm.

Isoler les fils et raccorder les fiches plates jointes (B 2,8 – 0,5).

Sur l'une des deux fiches, pousser la cosse d'isolation jusqu'à ce qu'elle se clipse. (Indication : il n'est pas nécessaire d'isoler les deux fiches car les deux contacts électriques ne peuvent plus se toucher).

4. Connecter les cosses sur la sonde de remplacement.
5. Mettre la sonde de remplacement dans son support.
6. Augmenter la température du compartiment fraîcheur d'1 K. Pour cela, appuyer simultanément sur les touches 9 et 10 pendant 5 sec. L'affichage 4 « super » clignote, l'affichage 8 affiche d'abord « 00 ».

Pour corriger, réappuyer sur la touche 9 ou maintenir appuyée jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche au display 8.

La température de réglage affiche de plus 2°C à moins 2°C.

**Les degrés négatifs sont indiqués par l'affichage 7 qui s'allume.**

Les affichages reviennent en fonctionnement normal au bout d'une minute environ et la température réglée est mémorisée.

