

DESCRIPTION DES TOUCHES



MEDIASAT TERMINAL
TELECOMMANDE

A B C D E	A, B, C, D, E	
	Prefer	
	Serv	
	TV/SAT	
	Progr	
	Perso	
	Pilote	
	Plus	
	OK	
	Sortie	
	Curseur vers le haut/bas Curseur à gauche/droite	et



PILOTIME TERMINAL
TELECOMMANDE

Comment programmer votre télécommande Pilotime pour gérer votre terminal CanalSatellite (Mediasat ou Pilotime)

Sélection du mode Mediasat ou Pilotime.

étape 1: Appuyez sur la touche et maintenez là enfoncée (durant au moins 4 secondes) jusqu'à ce que la touche se mette à clignoter. La procédure de sélection est alors activée.

étape 2: Appuyez alors sur la touche ce qui va confirmer que vous voulez changer le mode SAT.

étape 3: Appuyez ensuite sur pour sélectionner le mode Mediasat ou sur pour sélectionner le mode Pilotime.

étape 4: La touche va alors clignoter deux fois ce qui indique que la programmation a été effectuée avec succès.

REMARQUE: Par défaut, la télécommande est programmée en mode Pilotime.