

33211 35028 3350 36636

WU 1151211

34231 36372 37130

10450-13 COD. 307 0 36636

### PROCEDURA DI INIZIALIZZAZIONE SCHEDA BIT100

(lavastoviglie libera installazione)

- Accendere la macchina con porta chiusa
- Aspettare l'avvio del ciclo di collaudo ( 2 Led accesi oppure scritta "ROD" su lvs con display ).
- Attendere 10 secondi ( la macchina inizia a caricare acqua... )
- B. Se il ciclo non inizia, probabilmente la scheda è già inizializzata, quindi andare al punto 3
- Resetare ciclo di collaudo portando su reset il selettore programmi o tenendo premuto il tasto Start /Reset per 3 secondi. ( Attendere il buzzer o, per lavastoviglie senza buzzer, fino allo spegnimento dei led programmi )
- Per verificare la buona riuscita delle operazioni sopradescritte, selezionare un programma e vedere se questo si avvia. ( dopodichè re-
- La macchina è pronta per il cliente.
- Lavastoviglie a scomparsa totale
- Accendere la macchina e chiudere la porta.
- Aspettare avvio ciclo di collaudo
- Attendere 10 secondi ( la macchina inizia a caricare acqua... )
- B. Se il ciclo non inizia, probabilmente la scheda è già inizializzata, quindi andare al punto 3
- Aprire la porta ( 2 led sono accesi ) e resettare ciclo tenendo premuto il tasto programmi fino alla conclusione dei 3 bip buzzer ( per buzzer, fino allo spegnimento dei led programmi )
- Per verificare la buona riuscita delle operazioni sopradescritte premere sul tasto selezione programmi e vedere che la spia si accende corrispondenza della pressione
- La macchina è pronta per il cliente.

### PROCÉDURE D'INITIALISATION CARTE BIT100

(lave-vaisselle POSE LIBRE ou ENCASTRABLE (sauf TOTALEMENT INTEGRABLE))

- Allumez la machine porte fermée
- Attendez que le cycle d'essai démarre ( 2 Led allumées ou message "ROD" sur lave-vaisselle avec afficheur ).
- Attendez 10 secondes ( la machine commence à se remplir d'eau... )
- B. Si le cycle ne démarre pas, il se peut que la carte soit déjà initialisée, passez au point 3
- Relancez le cycle d'essai en mettant le sélecteur des programmes sur RESET ou en appuyant 3 secondes sur la touche Start/Reset ( 3 bip du buzzer ou, pour les lave-vaisselle sans buzzer, que les Led des programmes s'éteignent )
- Pour vérifier si les opérations décrites ci-dessus ont réussi, sélectionnez un programme et contrôlez s'il démarre (après quoi, réinitialisez le cycle)
- La machine est prête pour le client.
- Lave-vaisselle TOTALEMENT INTEGRABLE
- Mettez la machine en marche et fermez la porte.
- Attendez le début du cycle d'essai
- Attendez 10 secondes ( la machine commence à se remplir d'eau... )
- B. Si le cycle ne commence pas, il se peut que la carte soit déjà initialisée, passez au point 3
- Ouvrez la porte ( 2 led sont allumées ) et réinitialisez le cycle en appuyant sur la touche des programmes jusqu'à ce que vous entendiez 3 bip du buzzer ( pour les lave-vaisselle sans buzzer, jusqu'à ce que les Led des programmes s'éteignent ).
- Pour vérifier si les opérations décrites ci-dessus ont réussi, appuyez sur la touche de sélection des programmes et contrôlez si le programme démarre au moment où vous appuyez
- La machine est prête pour le client.

### INITIALISIERUNGSPROZEDUR KARTE BIT100

(Geschirrspülmaschinen mit freier Aufstellung)

- Die Maschine mit geschlossener Tür einschalten
- Den Start des Festprogramms abwarten ( 2 leuchtende Led's oder Anzeige "ROD" bei Geschirrsp. mit Display ).
- 10 Sekunden warten ( Wasserzulauf in Maschine beginnt... )
- B. Falls der Zyklus nicht startet, ist die Karte möglicherweise bereits initialisiert, in diesem Fall ab Punkt 3 weitermachen
- Das Festprogramm nicksetzen, indem man den Programmwahlschalter auf Reset stellt oder die Taste Start/Reset 3 Sekunden lang gedrückt hält ( 3 Bip-Signale des Buzzers abwarten, bzw. bei Geschirrspülern ohne Buzzer bis zum Erlöschen der Programm-Led's )
- Zur Kontrolle der erfolgreichen Durchführung der o.u. Arbeitsschritte ein Programm wählen und prüfen, ob es startet (danach nicht mehr auf den Start des Festprogramms abwarten)
- Die Maschine ist lieferbereit.
- (oben-Geschirrspüler)
- Die Maschine einschalten und die Tür schließen.
- Den Start des Festprogramms abwarten