

<b>PV 04</b>	N° de service 13/9610	<b>PVH 22WS</b>	N° de service 13/9615
<b>PV 04 WS</b>	N° de service 13/9611	<b>PVH 31</b>	N° de service 13/9616
<b>PVH 13</b>	N° de service 13/9612	<b>PVH 31 WS</b>	N° de service 13/9617
<b>PVH 13 WS</b>	N° de service 13/9613	<b>PVQS 210</b>	N° de service 13/9618
<b>PVH 22</b>	N° de service 13/9614	<b>PVQS 210 WS</b>	N° de service 13/9619

REPERE	N° DE COMMANDE	DESIGNATION
1	13/9618-30.16-20.20	Bouton marron - foyer 3½ ovale
1	13/9619-30.16-20.29	Bouton blanc - foyer 3½ ovale
2	13/9610-30.16-10.10	Bouton marron - foyer halogène
2	13/9611-30.16-10.19	Bouton blanc - foyer halogène
2	13/9612-30.16-20.10	Bouton marron - foyer radiant
2	13/9613-30.16-20.19	Bouton blanc - foyer radiant
3	13/9610-30.07-00.30	Joint d'étanchéité
4	13/9610-00.60-02.00	Table vitrocéramique marron
4	13/9611-00.60-02.99	Table vitrocéramique blanche
4	13/9618-00.60-13.00	Table vitrocéramique marron 3½ ovale
4	13/9619-00.60-13.99	Table vitrocéramique blanche 3½ ovale
5 et 7	13/9610-30.01-52.11	Foyer radiant 1700 W
6 et 8	13/9610-30.01-52.12	Foyer radiant 1200 W
5 et 7	13/9614-30.01-52.14	Foyer halogène 1800 W
6 et 8	13/9614-30.01-52.13	Foyer halogène 1200 W
9	13/9618-30.01-52.18	Foyer radiant ovale 1400 + 800 W
10	13/9618-30.01-52.19	Foyer radiant QS - 1200 W
11	13/9618-30.01-52.17	Foyer radiant QS - 1700 W
12	13/9610-30.04-00.50	Carter métallique - PV04 et PVH13
13	13/9614-30.04-00.60	Carter métallique - PVH22 et PVH31
14	13/9618-30.04-00.70	Carter métallique - PVQS 210
15	13/9610-30.01-02.00	Lampe voyant
16	13/9610-30.04-00.10	Boîtier métallique, support commande
17	13/9610-30.07-00.10	Passe câble
18	13/9610-30.01-40.10	Régulateur d'énergie
19	13/9610-30.01-00.40	Connexion
20	13/9610-30.04-00.20	Couvercle boîtier
21	13/9610-30.04-00.30	Bride de fixation
22	13/9610-30.07-00.20	Joint périphérique
23	13/9610-30.01-00.50	Serre-câble

