

Universal AC Remote

AIRCO

INSTRUCTION MANUAL

SUPERIOR
AirCo

HELP DESK
info@telecontrol.tv

SUPERIOR
Electronics

Universal AC Remote

AIRCO

INSTRUCTION MANUAL

ENGLISH Instructions

Place two AAA (R03) batteries. Mind your new remote control must point at air conditioner in order to control it.

Code set up by brand

1. Find your code in the code table. If it does not operate your equipment, try the second code, and continue until your equipment works correctly. If there are several codes like Hitachi 0118-0126 each code included replaces a different remote control
2. Press the "SELECT" key, the displayed code will flash. Enter the 4 digits code. The remote control confirms the code automatically. You can operate your air conditioner now.
3. After the air conditioner is "ON," try other function keys, if they do not work well, choose the next code until all the functions work.

Auto-search code set-up

If your brand is not listed in the code table, please follow the following steps:

1. Press the "SELECT" key for 5 seconds and then release it, remote control shall enter auto-search, the code number flashes and increases. When the air conditioner receives the signal, and sends one buzzer, press any key to confirm.
2. Try other function keys, if they do not work, repeat above steps until it works properly.

"Intelligent Cooling" / "Intelligent Heating"

In summer press "I-COOL" key only, the air conditioner will enter cooling immediately. In winter, press "I-Heat" key only, the air conditioner will enter heating immediately. The air conditioner will let the heating and cooling in a comfortable temperature automatically.

At the same time, you can adjust the temperature pressing "TEMP+/"TEMP-". key.

Clock set up

1. Press the "CLOCK" key (9), clock signal flashes.
2. Press "time+/time -" key, adjust to the current time.
3. Press "CLOCK" key (9) again, clock signal shall stop flashing, the time setting finishes (If you do not press the "CLOCK" key, it automatically stops after 15 seconds).

Timer on

1. Press the "TIMER ON" key (7), time on LCD flashes.
2. Press "TIME+/-" key, and adjust it to automatically turn on your air conditioner.
3. Time on LCD will stop flashing after 15 seconds. Setting is complete.

Timer off

1. Press the "TIMER OFF" key (8), the time on LCD flashes.
2. Press "TIME+/-" key, adjust to automatically turn off.
3. Time on LCD will stop flashing after 15 seconds. Setting is complete.

PLEASE NOTE:

1. You can cancel timer pressing the "TIMER ON" or "TIMER OFF" key twice.
2. After timer setting is finished, your remote control must be placed towards your air conditioner.
3. If you wish check the timer, you should press the "TIMER ON" or "TIMER OFF" key and the LCD will display the timer. After 5 seconds it will display current time.

Conversions between Celsius and Fahrenheit degree:
Press the "C/F" key.

Sleep function

During summer, press the "SLEEP" key while it is in cool mode, the temperature will raise 1° F per hour in the first 2 hours and will be shut off by itself after 8 hours. In winter, press the "SLEEP" key while it is in heat mode, the temperature will lower 1° F per hour in the first 2 hours and will shut off by itself after 8 hours. After setting the sleep function place your remote towards the receiver of your air conditioner.

*After the batteries are replaced it is not necessary to set the code again.
After pressing the "Enter" key, the code is displayed on LCD. After 5 seconds it displays time again
The manufacturer keeps the right to change any functions of product.*

MANUALE DI ISTRUZIONI

ITALIANO Istruzioni

Inserire due pile AAA (R03).

Ricerca per marca

1. Se ci sono più modelli per lo stesso marchio, trovare quello che più si adatta al vostro condizionatore. Se nell'elenco è indicato un tratto fra due modelli, ad esempio Hitachi 0118-0126, ogni codice compreso fra questi numeri identifica un diverso telecomando.
2. Premere il tasto "SELECT", il codice lampeggerà sullo schermo. Inserire le 4 cifre del codice e, puntando verso il condizionatore, premere il tasto "POWER" per verificarne il corretto funzionamento.
3. In seguito, provare le funzioni dei vari tasti. Se non agiscono correttamente passare al codice successivo.

Autoricerca

Se il vostro condizionatore non è citato fra le marche elencate sulla tabella codici:

1. Premere il tasto "SELECT" per 5 secondi e rilasciarlo mantenendo il telecomando sempre puntato verso il condizionatore. Il primo codice apparirà sullo schermo, quindi appariranno in successione nuovi codici. Appena il condizionatore si avvierà, emettendo un segnale acustico, premere un qualunque tasto per fermare la ricerca.
2. Provare le funzioni dei vari tasti. Se non agiscono correttamente continuare l'autoricerca.

"Intelligent Cooling" / "intelligent Heating"

I tasti "I-COOL" e "I-HEAT" portano automaticamente il vostro condizionatore alla temperatura desiderata.

Regolazione dell'orologio

1. Premere il tasto (9) "clock". L'ora lampeggerà.
2. Premere il tasto "time+/time -" per regolare l'orologio.
3. Premere nuovamente il tasto "clock" per confermare l'ora selezionata (si fermerà automaticamente dopo 15 secondi).

Timer

(Si può scegliere di regolare l'accensione oppure lo spegnimento)

1. Premere il tasto "TIMER ON" rivolgendo il telecomando verso il condizionatore. Il display inizierà a lampeggiare.

2. Premere il tasto "TIME+/-", e regolarlo per impostare l'orario dell'accensione automatica.
3. Trascorsi 15 secondi il timer smetterà di lampeggiare e tornerà alla funzione "orologio".

Spegnimento funzione timer

1. Premere il tasto "TIMER OFF", sul display l'ora lampeggiava.
2. Premere il tasto "TIME+/-" per regolare l'ora di spegnimento.
3. Sul display, l'ora scelta smetterà di lampeggiare dopo 15 secondi.

Si può cancellare il timer premendo 2 volte il tasto "TIMER ON" o "TIMER OFF".

Una volta regolato il timer il telecomando deve rimanere orientato verso il condizionatore. Per passare da Celsius a Fahrenheit premere il tasto "C/F".

Funzione "sonno" estate/inverno

Premere il tasto "SLEEP" e la temperatura aumenterà di un grado ogni ora per 2 ore. Si spegnerà non appena trascorse 8 ore.

In modalità riscaldamento, premere il tasto "SLEEP", la temperatura diminuirà di 1 grado per le successive 2 ore e il condizionatore si spegnerà una volta trascorse 8 ore.

Il telecomando deve essere orientato verso il condizionatore.

Questo telecomando conserva i codici inseriti, anche senza pile.
Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto senza preavviso.

COMPATIBLE DEVICE



SUPERIOR
Airco



VISIT OUR
WEBSITE TO
DISCOVER
BRAND NEW
PRODUCTS

HELP DESK

info@telecontrol.tv

SUPERIOR
Electronics

Universal AC Remote

AIRCO

MODE D'EMPLOI

FRANÇAIS Instructions

Insérez deux piles AAA (R03)

Recherche par marque

- S'il existe plusieurs modèles pour la même marque, trouvez celui qui s'adapte le plus à votre climatiseur. Si vous trouvez un tiret entre deux modèles, par exemple Hitachi 0118-0126, chaque code compris entre ces numéros identifie une télécommande différente.
- Appuyez sur la touche "SELECT", le code clignotera à l'écran. Saisissez les 4 chiffres du code et en dirigeant la télécommande vers le climatiseur, appuyez sur la touche "Power" pour vérifier son bon fonctionnement.
- Essayez ensuite les fonctions des différentes touches. Si elles n'agissent pas correctement, passez au code suivant.

Recherche automatique

- Si votre climatiseur ne se trouve pas parmi les marques énumérées dans le tableau des codes
- Appuyez sur la touche "SELECT" pendant 5 secondes et relâchez-la en gardant la télécommande toujours dirigée vers le climatiseur. Le premier code s'affichera à l'écran suivi de nouveaux codes en succession. Dès que le climatiseur s'allume en émettant un signal acoustique, appuyez sur une touche quelconque pour arrêter la recherche.
 - Essayez ensuite les fonctions des différentes touches. Si elles n'agissent pas correctement, continuez la recherche automatique.

"Intelligent Cooling" / "Intelligent Heating"

Les touches "I COOL" et "I HEAT" amènent automatiquement votre climatiseur à la température souhaitée.

Réglage de l'horloge

- Appuyez sur la touche (9) "CLOCK". L'heure clignotera.
- Appuyez sur la touche "TIME+ / TIME -" pour régler l'horloge.
- Appuyez à nouveau sur la touche "CLOCK" pour confirmer l'heure sélectionnée (elle s'arrêtera automatiquement après 15 secondes).

HELP DESK

info@telecontrol.tv

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PORTEGUÉS Instruções

Inserir duas pilhas AAA (R03).

Busca por marca

- Se existem diversos modelos para a mesma marca procure aquele mais adequado ao seu condicionador. Se encontrar um traço entre dois modelos, por exemplo Hitachi 0118-0126, cada código abrangido entre estes números identifica um telecomando diferente.
- Pressione a tecla "SELECT", o código piscará no ecrã. Digite os 4 algarismos do código e pressione a tecla "Power" apontando para o condicionador, para verificar se está a funcionar corretamente.
- A seguir tente as funções das diferentes teclas. Se não funcionam corretamente passe ao código sucessivo.

Busca automática

Caso o seu condicionador não se encontre mencionado entre as marcas referidas na tabela dos códigos:

- Pressione a tecla "SELECT" durante 5 segundos e libere-a sempre a apontar com o telecomando para o condicionador. O primeiro código há de aparecer no ecrã e, em sucessão, aparecem os novos códigos. Tão logo o condicionador inicie a funcionar, emitindo um sinal acústico, pressione uma qualquer das teclas para interromper a busca.
- Tente as funções das diferentes teclas. Se não funcionam corretamente continue a busca.

"Intelligent Cooling" / "Intelligent Heating"

As teclas "I COOL" e "I HEAT" levam automaticamente o seu condicionador às temperaturas desejadas.

Regulagem do relógio

- Pressionar a tecla (9) "CLOCK". A hora piscará.
- Pressionar a tecla "TIME+ / TIME -" para ajustar o relógio.
- Pressionar novamente a tecla "CLOCK" para confirmar a hora selecionada (para automaticamente após 15 segundos).

Timer

(pode escolher se ajustar para acender ou apagar)

- Pressionar a tecla "TIMER ON" dirigindo o telecomando para o condicionador. O display iniciará a

piscar.

- Pressionar a tecla "TIME+/-" e ajuste para regular o horário de acendimento automático.
- Passados 15 segundos o timer para de piscar e volta à função "relógio"

Apagar função timer

- Pressionar a tecla "TIMER OFF", no display a hora está a piscar.
- Pressionar "TIME+/-" key, para ajustar a hora de apagar.
- No display a hora escolhida para de piscar após 15 segundos.

Pode cancelar o timer pressionando 2 vezes a tecla "TIMER ON" ou "TIMER OFF". Uma vez ajustado o timer o telecomando deve permanecer orientado para o condicionador Para passar de Celsius a Fahrenheit pressionar a tecla "C/F".

Função "sono" verão/inverno

Pressionar a tecla "SLEEP" e a temperatura aumentará de um grau cada hora por 2 horas. Apagará depois de 8 horas.

Na modalidade aquecimento pressionar a tecla "SLEEP" key, a temperatura diminuirá de 1 grau nas próximas 2 horas e o condicionador apagará depois de 8 horas.

O telecomando deve estar orientado para o condicionador.

Este telecomando conserva os códigos digitados mesmo sem as pilhas.
Reservamo-nos o direito de modificar as características do produto.



SUPERIOR
AIRCO



VISIT OUR
WEBSITE TO
DISCOVER
BRAND NEW
PRODUCTS

SUPERIOR
Electronics

Universal AC Remote

AIRCO

BEDIENUNGSANLEITUNG

DEUTSCH Anleitung

Zwei Batterien AAA (R03) einlegen.

Suche nach Marke

1. Wenn mehr Modelle für die gleiche Marke zur Auswahl stehen, wählen Sie dasjenige, das sich am besten für Ihre Klimaanlage eignet. Wenn Sie zwischen zwei Modellen einen Bindestrich vorfinden, zum Beispiel Hitachi 0118-0126, dann steht jeder Code zwischen diesen Nummern für eine unterschiedliche Fernbedienung.
2. Drücken Sie die Taste "SELECT", worauf der Code auf dem Display blinkt. Geben Sie die 4 Ziffern des Codes ein, während Sie die Fernbedienung auf die Klimaanlage richten und drücken Sie die Taste "POWER", um deren korrekte Funktion zu prüfen.
3. Probieren Sie dann die Funktionen der unterschiedlichen Tasten aus. Wenn diese nicht korrekt funktionieren, wiederholen Sie obige Prozedur mit dem nächsten Code.

Automatische Suche

Wenn Ihre Klimaanlage nicht unter den in der Code-Tabelle aufgelisteten Marken aufgeführt ist:
1. Drücken Sie 5 Sekunden lang die Taste "SELECT" und lassen Sie diese dann los, während Sie weiterhin die Fernbedienung auf die Klimaanlage gerichtet halten. Der erste Code erscheint auf dem Display, gefolgt von weiteren Codes. Sobald sich die Klimaanlage mit einem Signalton einschaltet, drücken Sie eine beliebige Taste, um die Suche zu unterbrechen.
2. Probieren Sie die Funktionen der unterschiedlichen Tasten aus. Wenn diese nicht korrekt funktionieren, fahren Sie fort mit der automatischen Suche.

"Intelligent Cooling" / "Intelligent Heating"

Durch Bestätigung der Tasten "I COOL" und "I HEAT" stellt sich die Klimaanlage automatisch auf die gewünschte Temperatur ein.

Einstellen der Uhr

1. Taste (9) "CLOCK" drücken. Die Uhrzeit blinkt.
2. Taste "time+/-time -" drücken, um die Uhrzeit einzustellen.
3. Erneut Taste "CLOCK" drücken, um die eingestellte Uhrzeit zu bestätigen (nach 15 Sekunden stellt sie

sich automatisch ab).

Timer (zum Einstellen des Ein- oder Abschaltens)

1. Taste "TIMER ON" drücken und dabei die Fernbedienung auf die Klimaanlage richten. Das Display beginnt zu blinken.
2. Taste "TIME+/-" drücken, um die Uhrzeit des automatischen Einschaltens einzustellen.
3. Nach 15 Sekunden hört der Timer auf zu blinken und kehrt zur Funktion "Uhr" zurück.

Abschalten der Timer-Funktion

1. Taste "TIMER OFF" drücken, worauf auf dem Display die Uhrzeit blinks.
2. Taste "TIME+/-" drücken, um die Abschaltzeit einzustellen.
3. Am Display hört die eingestellte Uhrzeit nach 15 Sekunden zu blinken auf.

Sie können den Timer ausschalten, indem Sie die Taste "TIMER ON" oder "TIMER OFF" zweimal drücken. Nachdem Sie den Timer eingestellt haben, müssen Sie die Fernbedienung weiterhin auf die Klimaanlage gerichtet halten.

Um von Celsius auf Fahrenheit umzuschalten, auf die Taste "C/F" drücken.

Funktion "Sleep" Sommer/Winter

Taste "SLEEP" drücken und die Temperatur erhöht sich jede Stunde über 2 Stunden um 1 Grad. Die Funktion schaltet sich nach 8 Stunden ab.

Im Heiz-Modus die Taste "SLEEP" drücken, worauf sich die Temperatur in den nächsten 2 Stunden um 1 Grad verringert. Die Klimaanlage schaltet sich nach 8 Stunden ab.
Die Fernbedienung muss auf die Klimaanlage gerichtet werden.

Die in diese Fernbedienung eingegebenen Codes bleiben auch nach Entfernung der Batterien gespeichert. Wir behalten uns das Recht vor, die Eigenschaften des Produktes zu ändern.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESPAÑOL Instrucciones

Colocar 2 pilas AAA (R03) – Para controlar su acondicionador debe dirigir su mando hacia su aparato desde una distancia inferior a 8 metros.

Búsqueda por marca

(Si encuentra la marca de su acondicionador en la tabla de códigos)

1. Si para la misma marca encuentra en la lista varios códigos, es preciso colocar el mas apto para su condicionador. Por ej.: Hitachi 0118-0126 cada código comprendido entre estos dos numeros identifica un diverso mando.
2. Pulse la tecla "SELECT", su código destellará sobre la pantalla. Ingrese las 4 cifras del código dirigiendo el mando hacia el condicionador prueba la tecla "POWER" para verificar el funcionamiento.
3. Luego prueba las funciones de las demás teclas. Si no actuaran correctamente pase al código sucesivo.

Búsqueda automática

(si no encuentra la marca de su acondicionador en la tabla de códigos)

1. Pulse la tecla "SELECT" 5 segundos y suéltela, mantenga el mando hacia el acondicionador. El primer código aparecerá sobre la pantalla y sucesivamente otros nuevos códigos. Cuando su acondicionador se ponga en marcha (oíra un ruido) pulse cualquier tecla para detener la búsqueda. 2. Pruebe las funciones de las teclas. Si no funcionaron correctamente continúe la búsqueda automática.

"Intelligent Cooling" / "Intelligent Heating"

Las teclas "I COOL" e "I HEAT" llevan su acondicionador automáticamente a la temperatura seleccionada. Puede cambiar la temperatura pulsando la tecla "TEMP+" "TEMP -"

Reloj

1. Pulse la tecla (9) "CLOCK". La hora destellará.
2. Pulse la tecla "TIME+/-TIME -" para colocar la hora correcta.
3. Pulsando nuevamente la tecla "CLOCK" se confirma la hora (se detiene automáticamente transcurridos 15 segundos).

Ajuste función Timer

(puede elegir entre el encendido o bien el apagado)
1. Pulse la tecla "TIMER ON" con el mando dirigido hacia el acondicionador. La pantalla comenzará a destellar.

2. Pulsando la tecla "TIME+/-" ajusta la hora deseada para el encendido automático.
3. Pasados 15 segundos el timer en lugar de destellar pasará a la función "reloj".

Apagado función Timer

1. Pulse la tecla "TIMER OFF", la hora destellará sobre la pantalla.
2. Pulse la tecla "TIME+/-" para ajustar la hora de apagado.
3. Pasados 15 segundos el timer dejará de destellar para cancelar el timer pulse 2 veces seguidas la tecla "TIMER ON" o "TIMER OFF".
Una vez ajustado el timer, el telediamento debe estar orientado hacia el acondicionador.
Para pasar de Celsius a Fahrenheit pulse la tecla "C/F".

Función "Sleep" verano/invierno

Pulse la tecla "SLEEP" y la temperatura aumentará de un grado cada hora por 2 horas. Esta función dejará de funcionar pasadas 8 horas.
En invierno utilizando la calefacción, pulse la tecla "SLEEP", la temperatura descenderá de un grado cada hora por 2 horas y el acondicionador se apagará pasadas 8 horas.

Si nuevo mando debe estar dirigido hacia el acondicionador.

Este mando conserva los códigos aun sin pilas.
Nos reservamos el derecho de modificar las características del producto.

COMPATIBLE DEVICE



SUPERIOR
Airco



VISIT OUR
WEBSITE TO
DISCOVER
BRAND NEW
PRODUCTS

HELP DESK

info@telecontrol.tv

SUPERIOR
Electronics

Universal AC Remote

AIRCO

Brand	Model Code
AERMEC	105
ALPIN	0252,0253,0764,1277,1789
ARISTON	107
ARTEL	232
AUCMA	0288-0296,0462,1313,1998
AUX	0297-0300,0451,0474,0475,0812,1987
BANSHEN	0264,1288,1800
BELAIR IRRADIO	297,829
BION	026
BOERKA	0383,0434,0436,0437,1407,1972
BRAVO	107
CARRIER	007,0203-0209,0456-0458,0482-0486,0563-0565
CELESTAR	829
CHANGHONG	0301-0308,0813,1843
CHIGAO	0379-0382,0489,0515,1403,1916
CHIGO	964
CHOFU	0184-0187,1209,1723
CHUNLAN	0345-0350,0450,0453,1373
CLIMAX	308,354
CORONA	0155-0163,0459,1180,1995
CONROWA	0377,1401,1913
CONSUL	0463,0975
DAEWOO	0203-0209,0406,0715,1942
DAIKIN	0171-0183,0566,0577,0685,1707,695
DAITSU	266
DE LONGHI	107,192,197,232,282
DILOC	026
DOCTOR	0221,0449,1245,1985
DONGBAO	0355-0361,1385,1891
DONGXINBAO	0413,0925,1654
ECOFLAM-CLIMA	107
EKOS	107
ELECTROLUX	0216-0220,0569,1245,1752
FEDDERS	0498,0499,0528
EMMETI	266
FERROLI	829
FRESTECH	0277,0519,0520,089
FUJITSU	0127-0137,0464,0552-0554,1152
FUNAI	0430,0481,1505,1966
GALANZ	0371,0372,0521,0883,1908,829
GALLETTI	829
GENERAL	0128-0136,0639,0976,1161
GUQIAO	0244,0291,1268,1827
GLEE	0398,0399,0910,1935
GOLDSTAR	0201,0466-0469,0979,1737
GREE	0309-0316,0482,0512,0513
HAIER	0266-0272,0453-0455,0778
HYPER	829
HISENSE	0332-0335,0517,0847,1359,1868

Brand	Model Code
HITACHI	0118-0126,0630,1145
HUABAO	0336-0344,1360,1878
HUAKE	0408,0920,1944
HUAMEI	0402,0460-0465,1426,1999
HUALING	0317-0325,0452,0964
HUIFENG	0370,0882
HUIKANG	0368,0441-0443,1392,1979
HYUNDAI	0202,0433,0480,1226,1969
IDEAL STANDARD	232
IRRADIO	829
JDC	0373,0440,0952,1909
JIANGNAN	0432,1456
JINDA	0414,0926,1950
JINSONG	0389-0391,0446-0448,1984
JOHNSON	0245,0492,1269,1516
JOYCARE	297
KANGLI	0374,0375,1399,1910
KELON	0282-0287,0473,0485-0488
KENWOOD	197
KLIMATAIR	0225,0226,0452,0737,1761
KOLIN	0416-0418,1441,1952
KONKA	0397,0457-0459,1933
LENNOX	197
LG	0197-0200,0514,1026,1733
LIANGYU	0233,0451,0745,1257
LITTLE DUCK	0015-0020,0530,1043
LOREN-SEBO	0255,0471,0472,0767
MACQUAY	0234-0237,0465,0746,1773
MEDIASONIC	232
MICOM	0415,0927,1951
MIDEA	0260-0265,0526,1289,1976
MITSUBISHI	0001-0045,0476-0479,0522,0523,0568,0582,1502,829
NEWTRON	282
NORITZ	0431,1455
ORIEME	369,829
PANASONIC NATIONAL	0138-0154,0483,0490-0492,0653,1507
PANDA	0378,0890
PHILCO	0210,0211,0487,0488,1746
PROTON	0421-0423,0933,1958
RAYBO	0362-0367,1386,1898
RAP	829
RHOS	308
RHOSS	107
RIELLO	266
ROWA	0369,0438,0439,0494,0527,0531,1393
SAUNLER	107
SABRO	0435,0506-0508,1018,1971
SAIJO DENKI	0212-0215,0724,1750
SAMPO	0424-0426,1448,1961

Brand	Model Code
SAMSUNG	0188-0196,0516,0518,0700,1726
SANYO	0046-0095,0558,0529,0530,1582
SASUKI	0254,0470,0766,1494
SEKOM	829
SHANGLING	0384-0388,0444,0445,1980
SHANXING	0392,0449,1416,1985
SHARP	0096-0106,0525,0609,1640
SHENGFENG	0376,0480,1504,1912
SHINCO	0351-0354,0454-0456,1887
SHINELCO	026,297
SHUANGLU	0376,0404-0407,0480,1941
SHUAIKANG	0288,0800
SOKAI	829
SONGGE	0428,0429,1453,1964
SOVA	0409,0410,0921,1434
STAR CLIMA	964
SUMMER	0427,1451
SUNDRUNG	0257,0505,1017,1793
SUSHIMA	829
SWAN	0434,0477,0516,0524,0946
TADIRAN	0246-0251,0758,1275
TASAKI	219
TATUNG	0419,0420,0932,1955
TCL	0273-0281,0476,0493,0570,0786,1305,829
TECO	0256,0473-0475,1792
TENSAI	107
TIANDI	0415,1439
TOYAMA	026
TOSHIBA	0107-0117,0479,0561,0562,0489,1001,1643
TRANE	0227-0232,0739,1768
UNI-AIR	0222-0224,0450,0734,1986
UNICAL	829
UNIVERSAL AC	445
VORTICE	231
VORTIS	297
WAN BAO	0138-0152,0666,0995,1177
WEILI	0393-0396,0907,1420,1929
WHIRLPOOL	0164-0170,0502,0677,1760,282
WHITE-WESTINGHOUSE	107
WINIA	0481,0550,0993
X BASE	266
XILENG	0411,0412,0924,1947
XINLE	0400,0401,0913,1425,1936
YANGZI (YAIR)	0403,0915
YINYAN	258,259,326-331,0478,0838
YORK	0107,0238-0243,0573,0750,1266
ZHEN BAO	0129-0137,1151,1488,1664
ZOMIX	829
ZOOMIX	297

Supported Brands:

- A** AERMEC, ALPIN, ARISTON, ARTEL, AUCMA, AUX
- B** BANSHEN, BELAIR IRRADIO, BION, BOERKA, BRAVO
- C** CARRIER, CELESTAR, CHANGHONG, CHIGAO, CHIGO, CHOFU, CHUNLAN, CLIMAX, CORONA, CONROWA, CONSUL
- D** DAEWOO, DAIKIN, DAITSU, DE LONGHI, DILOC, DOCTOR, DONGBAO, DONGXINBAO
- E** ECOFLAM, ECOFLAMCLIMA, EKOS, ELECTROLUX, EMMETI
- F** FERROLI, FRESTECH, FUJITSU, FUNAI
- G** GALANZ, GALLETTI, GENERAL, GUQIAO, GLEE, GOLDSTAR, GREE
- H** HAIER, HYPER, HISENSE, HITACHI, HUABAO, HUAKE, HUAMEI, HUALING, HUFENG, HUIKANG, HYUNDAI
- I** IDEAL STANDARD, IRRADIO
- J** JDC, JIANGNAN, JINDA, JINSONG, JOHSON, JOYCARE
- K** KANGLI, KELON, KENWOOD, KLIMATAIR, KOLIN, KONKA
- L** LENNOX, LG, LIANGYU, LITTLE DUCK, LOREN-SEBO
- M** MACQUAY, MEDIASONIC, MICOM, MIDEA, MITSUBISHI
- N** NEWTRON, NORITZ
- O** ORIEME
- P** PANASONIC NATIONAL, PANDA, PHILCO, PROTON
- R** RAYBO, RAP, RHOS, RHOSS, RIELLO, ROWA
- S** SAUNLER, SABRO, SAIJO DENKI, SAMPO, SAMSUNG, SANYO, SASUKI, SEKOM, SHANGLING, SHANXING, SHARP, SHENGFENG, SHINCO, SHINELCO, SHUANGLU, SHUAIKANG, SOKAI, SONGGE, SOVA, STAR CLIMA, SUMMER, SUNDRUNG, SUSHIMA, SWAN, TADIRAN, TASAKI, TATUNG, TCL, TECO, TENSAI, TIANDI, TOYAMA, TOSHIBA, TRANE
- T** TUV
- U** UNI-AIR, UNICAL, UNIVERSAL AC
- V** VORTICE, VORTIS
- W** WAN BAO, WEILI, WHIRPOOL, WHITE-WHE-STING HOUSE, WINIA
- X** X BASE, XILENG, XINLE
- Y** YANGZI (YAIR), YINYAN, YORK
- Z** ZHEN BAO, ZOMIX, ZOOMIX



SUPERIOR
Electronics