

CANDY



HOOVER

Service

ISTRUZIONI MONTAGGIO SCHEDA NFC - INSTRUCTIONS DE MONTAGE CARTE NFC - NFC BOARD MOUNTING
INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG NFC LEISTUNGSKARTE - INSTRUCCIONES DE MONTAJE TARJETA NFC

IT

TUTTE LE NUOVE SCHEDE NFC DI POTENZA DI RICAMBIO DEVONO ESSERE INIZIALIZZATE TRAMITE LO SVOLGIMENTO DI UNA AUTODIAGNOSI, SUBITO DOPO IL MONTAGGIO E PRIMA DEL NORMALE UTILIZZO DELLA LAVATRICE:

- Con Lavatrice VUOTA, dalla posizione di OFF, ruotare la Manopola del Selettore di 2 scatti in senso orario.
- Premere e mantenere premuto il Primo Tasto Opzione a Sinistra del Display: si accendono TUTTI I LED ed il Display visualizza le ultime 3 cifre del Codice Eeprom.
- Entro 3 secondi dall'accensione di tutti i LED, premere il Tasto Avvio/Pausa.

EN

ALL NEW SPARE NFC POWER BOARDS MUST BE INITIALIZED WITH A SEQUENCE OF SELF-DIAGNOSIS, JUST AFTER THE INSTALLATION AND BEFORE THE NORMAL USE OF WASHING MACHINE:

- Being the machine EMPTY, from the OFF position, turn the Programs Selector Knob 2 steps in clockwise sense.
- Push and hold the first Option Button to the left of the Display: ALL LEDs are turned ON and the Display shows the last three digits of the Eeprom Code in memory.
- Within 3 seconds from the moment all LEDs are ON, push the Start/Pause button.

FR

TOUS LES NOUVELLES CARTES DE PUISSANCE NFC DE RECHANGE DOIT ÊTRE INITIALISÉE AVEC UNE SÉQUENCE D'AUTODIAGNOSTIC, JUSTE APRÈS L'INSTALLATION ET AVANT L'UTILISATION NORMALE DE LA MACHINE :

- Machine VIDE, en partant de la position OFF, tournez le Bouton de Sélection des Programmes de 2 crans dans le sens horaire
- Appuyez et maintenez le premier Bouton Option à gauche de l'écran: tous les voyants doivent s'allumer et l'écran affiche les trois derniers chiffres du code Eeprom en mémoire
- Dans les 3 secondes à partir du moment où les voyants se sont allumés, appuyez sur la touche Marche/Pause

ES

TODAS LAS NUEVAS TARJETAS NFC DE REPUESTO DEBE SER INICIALIZADAS CON UNA SECUENCIA DE AUTODIAGNÓSTICO, JUSTO DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN Y ANTES DE LA NORMAL UTILIZACIÓN DE LA LAVADORA:

- Siendo la máquina VACÍA, desde la posición OFF, gire el mando selector de programas de 2 pasos en sentido horario.
- Pulse y mantenga pulsado el primer botón de opción a la izquierda de la pantalla: todos los LED están encendidos y la pantalla muestra los tres últimos dígitos del código de EEPROM en la memoria.
- Durante 3 segundos desde el momento en que todos los LED están encendidos, pulse el botón de Inicio/Pausa.



DE

DIE NFC MODULE MÜSSEN NACH EINBAU IM GERÄT UND VOR DER ERNEUTEN INBETRIEBNAHME DES GERÄTES DURCH EIN SELBSTDIAGNOSETEST INITIALISIERT WERDEN:

- Als die Maschine LEER, drehen Sie den Programmschalter von der Position OFF zwei Schritte weiter im Uhrzeigersinn.
- Halten Sie die erste Optionstaste links vom Display gedrückt, bis ALLE LED Anzeigen aufleuchten und das Display die letzten 3 Ziffern der Eeprom Nummer anzeigt.
- Binnen 3 Sekunden nach Aufleuchten der LED Anzeigen drücken Sie die Taste START/PAUSE.