


Synthèse des codes défauts DWD-FV**** - DWD-MV****





Erreur E02: Pas de prise d'eau





Erreur E03: Défaut de vidange



Erreur E04: Prend trop d'eau (Niveau débordement atteint)





Erreur E05: Défaut élément chauffant ou sonde de température



Erreur E06: Défaut moteur (Connecteur moteur débranché)





Erreur E08: Triac moteur en court-circuit (Platine HS)



Erreur E10: Défaut de niveau d'eau (Pressostat HS, Tuyau pressostat percé)

