

Sony - nouvelle carte mère apprendre après l'échange

S'il vous plaît noter que ceci est un guide général ! Dans certains cas, travaillez toujours selon les instructions d'installation détaillées sur le site Web de Sony.

- 1. Installer une nouvelle carte**
- 2. Accédez à la page d'assistance Sony pour l'appareil approprié (<https://www.sony.fr/electronics/support>).**
- 3. Décompressez le fichier .zip téléchargé et copiez le dossier (par exemple, sony_dtv0FA20A02A0A2_00001100) sur une clé USB vide.**
- 4. Allumez le téléviseur**
- 5. Insérer la clé USB**
- 6. Suivez les instructions à l'écran**
- 7. Le témoin On / Off s'allume en vert pendant 30 secondes, puis le témoin Image éteinte / minuterie clignote en orange lentement et le témoin Veille s'allume en rouge.**
- 8. Après quelques minutes, le téléviseur s'éteint puis se rallume. N'éteignez pas le téléviseur et ne retirez pas la clé USB.**
- 9. Dès que le fichier a été lu, l'appareil s'allume et affiche un message indiquant que le stick peut être retiré.**