


## Zubehör Kenwood Küchenmaschinen Major & Chef

Schaft	Chef-Modelle	Major-Modelle
mit Bajonettverschluss (neu)	KW710877	KW710878
ohne Bajonettverschluss (neue Version)	KW711986	KW711987
Originalschaft (nicht mehr erhältlich)	KW675574	KW674579


Mixzubehör Chef-Modelle	Original-Ausführung (nicht mehr erhältlich)	Neu mit Bajonettverschluss	ohne Bajonettverschluss (neue Version)
Kneithaken (Aluminium)	KW186701	KW711981	KW712210
Kneithaken (Edelstahl)	KW675570	KW711980	KW712209
K-Haken (Aluminium)	KW602212	KW711985	KW712214
K-Haken (Edelstahl)	KW675582	KW711984	KW712213
Schneebesens (Aluminium, 9-Streben)	KW696392	KW711983	KW712212
Schneebesens (Edelstahl, 9-Streben)	KW675568	KW711982	KW712211
Power Schneebesens (4-Streben, Edelstahl)	-	KW712265	KW711660
Flexi beater	KW710274	KW712263	KW712223

Mixzubehör Major-Modelle	Original-Ausführung (nicht mehr erhältlich)	Neu mit Bajonettverschluss	ohne Bajonettverschluss (neue Version)
Kneithaken (Aluminium)	KW611213	KW711975	KW712204
Kneithaken (Edelstahl)	KW675491	KW711974	KW712203
K-Haken (Aluminium)	KW434756	KW711976	KW712206
K-Haken (Edelstahl)	KW675506	KW711977	KW712205
Schneebesens (Aluminium)	KW434809	KW711979	KW712208
Schneebesens (Edelstahl)	KW698247	KW711978	KW712207
Power Schneebesens (8-Streben)	-	KW712266	KW711661
Flexi beater	KW710275	KW712264	KW712224

### Planetengetriebe ohne Bajonettverschl.




### Planetengetriebe mit Bajonettverschl. (neu)



(Bajonettverschluss hat Ähnlichkeit mit einer Lampenfassung)

### alter Schaft (nicht für Bajonettverschl.)



KW711986 Chef  
KW711987 Major

### neuer Schaft (für Bajonettverschl.)

KW710877 Chef  
KW710878 Major