



| <b>Pos.</b> | <b>Référence</b> | <b>Désignation</b>           |
|-------------|------------------|------------------------------|
| 000         | 099093           | LIVRET INSTRUCTIONS SL16.1   |
| 001         | 095227           | BUSE EVACUATION D125         |
| 011         | 099098           | HELICE MOTEUR                |
| 012         | 099099           | MOTEUR S80-25 6200 SER.KREA  |
| 014         | 098266           | CONVOYEUR                    |
| 015         | 095229           | DEFLECTOR CONVOYEUR          |
| 016         | 095230           | BOUTAON DEFLECTOR CONVOYEUR  |
| 019         | 090176           | CONDENSATEUR 5MF             |
| 022         | 095231           | FILTRE A CHARBON             |
| 023         | 099100           | FILTRE A GRAISSE             |
| 031         | 138617           | LAMPE HALOGENE COMPLETE      |
| 041         | 099092           | TABEAU DE COMMANDE SL16.1WH  |
| 046         | 135642           | INTERRUPTEUR LUMIERE         |
| 047         | 135643           | COMMUTATEUR MOTEUR           |
| 084         | 096871           | TRANSFORMATEUR               |
| 410         | 095239           | BOITIER DE COMMANDE          |
| 411         | 095240           | COUVERCLE BOITIER ELECTRIQUE |