



Gebrauchsanweisung
 51 4837
 (F)

Aufstellanweisung
 51 4750
 (D,GB,F,I,NL,E)

Programmtabelle
 51 4838
 (F)

1) 27 3285
 Blende kompl.
 2) 03 2288
 3) 05 9694

Zubehör:

Bodenbefestigung
 WX9756

Wäschetop
 WZ10120/01

Verlängerung
 Zulaufschlauch 2,5m
 WZ10130/01

Entkalker
 46 0038