



Philips Shaver series 9000  
Têtes de rasoir

Lames V-Track Precision PRO

Têtes ContourDetect  
8 directions



RQ12/70

## Remettez votre rasoir à neuf

Pour des résultats optimaux, remplacez les têtes tous les 2 ans

En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage.

Remplacez-les pour retrouver des performances optimales.

### La perfection à chaque passage

- Notre meilleur système de rasage pour les barbes de 1 à 3 jours
- Les têtes s'inclinent dans 8 directions, pour un résultat impeccable


### Facile à utiliser

- Têtes de rasage faciles à remplacer
- Réinitialisez votre rasoir après remplacement des têtes de rasage
- Tête de rasage de rechange pour rasoirs SensoTouch 3D et arcitec
- Remettez votre rasoir à neuf

# PHILIPS

## Points forts

### Lames V-Track PRO




Obtenez un rasage parfait. Les lames V-Track Precision PRO positionnent les poils de barbes de 1 à 3 jours idéalement pour une coupe optimale, quelle que soit leur longueur, et même s'ils sont couchés. Elles coupent 30 % plus près\* en moins de passages, pour une peau préservée.

### Têtes ContourDetect 8 directions




Suivez les contours de votre visage et de votre cou grâce aux têtes ContourDetect qui s'inclinent dans 8 directions. Vous couperez 20 % de poils en plus à chaque passage, pour un rasage de près confortable.

### Facile à remplacer



Changez facilement de tête de rasoir grâce au système de clipsage et déclipsage.

### Comment réinitialiser votre rasoir



Les tout derniers rasoirs Philips incluent un rappel de remplacement qui vous indique quand les têtes de rasage doivent être changées. Après avoir remplacé celles-ci, vous pouvez réinitialiser la gâchette de remplacement en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant plus de 5 secondes. Dans le cas contraire, la gâchette de remplacement s'éteint automatiquement après 9 rasages successifs.

### Compatibilité



Tête de rechange RQ12+ compatible avec tous les rasoirs SensoTouch 3D (RQ12XX) et arcitec (RQ10xx).

### Remettez votre rasoir à neuf



Pour retrouver des performances optimales, remplacez vos têtes de rasage tous les 2 ans.

## Caractéristiques

### Têtes de rasoir

- Adapté aux types de produits: SensoTouch 3D (RQ12xx), arcitec (RQ10xx)

### Accessoires

- Inclus: Support de l'anneau de fixation, Capot de protection



Date de publication  
2016-08-02

Version: 1.2.1

EAN: 08 71010 37904 33

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Par rapport aux précédents modèles Philips