


Indesit Company



Modèle:
D64FR

Code commercial:
23464

Notes générales

Comment utiliser la documentation technique

Vous trouverez ici quelques informations générale pour simplifier la consultation de la documentation technique:


1. Les modèles d'une même gamme utilisent les mêmes vues éclatées. De ce fait un modèle ne comporte pas obligatoirement tous les repères présents sur les vues éclatées.
2. Certaines pièces détachées ne sont pas dessinées sur les vues éclatées (livrets d'instructions, kit spécifiques,...). Vous trouverez les codes dans la liste de pièces détachées sous le repère 099 ou 999. Les livrets d'instructions sont en repère 000.
3. En haut à droite de chaque vue éclatée, le numéro de série indique le début de production de la gamme. Certains modèles comportent plusieurs vues éclatées avec des numéros de série différents. Dans ce cas, le numéro de série figurant sur l'appareil est nécessaire pour identifier la pièces détachée correcte.
4. Les vues éclatées peuvent avoir des mises à jour ultérieures après publication. Les nouvelles pièces détachées figurent alors sur cette nouvelle version. Le numéro de mise à jour se retrouve dans les quatre derniers chiffre du numéro de série en haut à droite de la vue éclatée.
5. La liste de pièces détachées d'une vue éclatée comporte les codes SAV du modèle. Ces codes comportent d'autres informations:

REF : Repère de la pièce sur la vue éclatée; REMPLACEMENT : liste de pièces de remplacement mais ayant les mêmes caractéristiques fonctionnelles.

CODE INDUSTRIEL: Liste des modèles sur lesquels est utilisée la pièce détachée;NOTICE TECHNIQUE: Code de la notice technique à consulter afin de prendre connaissance des modifications techniques et troiuver la bonne pièce détachée.
6. Certaines notices techniques sont générales et ne sont liées à aucune pièce détachée. Afin d'éviter toute confusion, il faut faire attention à la section notice et constamment vérifier les mises à jour de la documentation.
7. La couverture de la documentation indique le nom du modèle et son code commercial

2180110

Vue éclatée



2180110
détachées

Liste de pièces

Repè	Code SAV	De S/N	À S/N	Remplacem	Description	Notice	Code
000	C00076383				livret instructions fr-gb		
001	C00054819			1 x C00056660	cote gauche blanc		
002	C00075715				panneau posterieur		
003	C00033591				traverse arriere superieure		
004	C00075727				couvercle blanc 27		
005	C00044607				bride de couvercle		
006	C00054831				support blocage balancier		
007	C00075706			1 x C00085019	joint tour de porte		
008	C00054820			1 x C00056660	cote droit blanc		
009	C00054811				montant avant droit		
010	C00040994				roulette panier superieur		
011	C00075747			1 x C00078867	panier superieur 8/12		
013	C00075885			1 x C00097098	basculant panier superieur		
014	C00104638				axe roulette panier		
015	C00056347				roulette panier inferieur		
016	C00040996				butoir de panier superieur		
017	C00033576				rail de panier superieur		
018	C00054830				dispositif de blocage du tuyau de		
019	C00075942				couvercle poignee panier exterieur		
019	C00075943				couvercle poignee panier interieur		
020	C00054825				panier inferieur		
020	C00091694				partie inclinable panier inferieur		
021	C00048190				support cuilleres		
022	C00075745			1 x C00048182	panier porte-couverts		
023	C00054810			1 x C00091600	traverse intermediaire arriere		
024	C00054902				traverse arriere hot or cold		
025	C00040987				bornier	n1045044	
026	C00075721				cache-trou rectangulaire socle dx		
027	C00061989			1 x C00054874	fond kit		
028	C00075722				bandeau inferieur blanc 27 indesit		
029	C00056414			1 x C00104611	ped reglable		
030	C00056010				support pied x		
031	C00065836			1 x C00143584	pied reglable avt+tige/ecrou metal		
032	C00066632				ecrou		
033	C00075720				cache-trou rectangulaire socle sx		

2180110
détachées


Liste de pièces

Repè	Code SAV	De S/N	À S/N	Remplacem	Description	Notice	Code
034	C00054833				couvercle x traverse avant		
035	C00054875			1 x C00082474	traverse avant		
036	C00054812				montant avant gauche		
037	C00066629				piece contraste montant		
038	C00076387				insonorisation laterale gauche		
039	C00054836				kit support coulisse superieure		
040	C00054982			1 x C00079013	ensemble reglage ressorts		
041	C00076388				insonorisation laterale droite		
042	C00076389				panneau posterieur insonorisation		
043	C00076390				bouclier avant insonorisation		
044	C00076392				panneau insonorisation lateral		
045	C00076391				panneau insonorisation lateral		
099	C00033599				ecrou		
099	C00040288				ecrou m4		

2180220

Vue éclatée

Matr. 40109.0001



2180220

2180220
détachées

Liste de pièces

Repè	Code SAV	De S/N	À S/N	Remplacem	Description	Notice	Code
001	C00056001				tuyau alimentation bras superieur		
002	C00054925				enveloppe guide panier		
003	C00054862			1 x C00144315	ecrou fixa. conduit exter.		
004	C00054871			1 x C00094134	ensemble distribution	n1045084	
005	C00054926			1 x C00110526 1 x C00110527	conduit interieur	n1045084	
006	C00056342				goujon assemblage conduit	n1045084	
007	C00075746				groupe bras de lavage superieur		
008	C00041092				filtre anti-parasites		
008	C00076659			1 x C00143383	filtre anti-parasites		
011	C00063800				cable alimentation		
018	C00054843			1 x C00090537	pompe de vidange v 230 50hz		
019	C00054917				etancheite or (23,81x2,62)		
020	C00054869				tuyau de vidange		
021	C00066470				tuyau pressostat 620mm		
022	C00058842			1 x C00081162	dispositif antidebordement		
023	C00037205			1 x C00143107	micro-interrupteur		
024	C00058843				dispositif antidebordement/arrivee		
025	C00054868				durite adoucisseur/puits lavage		
027	C00104773				electrovanne 1 voie		
028	C00018315			1 x C00005781	filtre tuyau entree d'eau'		
029	C00042134			1 x C00009415	tuyau entree eau re-flex		
031	C00075744				electro-pompe 220v-60w		
031	C00076627				electro-pompe 220v-60w		
033	C00105360				condensateur 5mf		
034	C00075717				ressort de cuve		
034	C00076628				ressort de cuve		
035	C00076285			1 x C00079385	tuyau overflow		
036	C00075705			1 x C00080518	tiroir raccord overflow		
037	C00075695				joint raccord overflow		
038	C00075726				carter overflow		
039	C00054927				ecrou corps passage air		
040	C00076233				durite tuyau alimentation superieur		
041	C00075686				joint gicleur (31.42x2.62)		
042	C00054866				cuve arrivee d eau		

2180220
détachées

Liste de pièces

Repè	Code SAV	De S/N	À S/N	Remplacem	Description	Notice	Code
043	C00076239				embout pour condenseur		
044	C00076240				joint condenseur		
045	C00076238				condenseur wind dryng system		
046	C00076241				tuyau condenseur		
047	C00103689			1 x C00084600	joint gicleur		
051	C00054863			1 x C00142344	filtre central		
052	C00054851			1 x C00145075	filtre vidange inox lvs2000		
053	C00054853				filtre inox cylindrique		
054	C00061929				microfiltre polyester		
055	C00054854				frette de fixation puisard		
056	C00054828				etancheite puit lavage		
057	C00066648				groupe thermostat 50-58-78øc		
058	C00054870				groupe puits lavage		
059	C00054841			1 x C00063834	pressostat 1 niveau		
061	C00044543			1 x C00041484	adoucisseur + ev		
062	C00033618				electrovanne adoucisseur		
063	C00043737				detecteur de sel reed eledro		
064	C00103610				joint bague bac sel		
065	C00041090				bague bac sel		
066	C00041088				bouchon bac sel		
067	C00005819				entonnoir sel		
068	C00055005				capot de pompe		
069	C00054850			1 x C00093752	ecrou de fixation espace inferieur	n1045063	
069	C00093752				ensemble manchon		
070	C00054915				etancheite or (32,99x2,62)	n1045063	
071	C00075057			1 x C00075111	embout support inferieur		
072	C00066643			1 x C00075111	support collecteur inferieur		
073	C00066642			1 x C00075111	ecrou de fixation espace inferieur		
074	C00075108				bras de lavage inferieur inox 60cm		
075	C00054859			1 x C00079016	manchon caoutchouc		
076	C00075879				bande		
077	C00073917				collier metal capot de pompe		
078	C00057711				manchon resistance		
080	C00057684				resistance de lavage 2000w 60cm		
083	C00057710			1 x C00091568	manchon moteur resistance		

2180220
détachées


Liste de pièces

Repè	Code SAV	De S/N	À S/N	Remplacem	Description	Notice	Code
088	C00098769				joint bras de lavage superieur		
099	C00040562			1 x C00084479	serre-cable		
099	C00074713				pate conductrice de chaleur 100		
099	C00075678				bande pour electrovalve evo3		

2180310

Vue éclatée

Matr. 00707.0001



2180310

2180310
détachées

Liste de pièces

Repè	Code SAV	De S/N	À S/N	Remplacem	Description	Notice	Code
002	C00075468			1 x C00143574	electrocuve deterfifs+rincage		
004	C00075740				lampe témoin rouge ellittica		
005	C00041184				interrupteur bipolaire on-off		
005	C00041261				interrupteur eco.		
005	C00042126				interrupteur bipolaire		
006	C00041194				micro-interrupteur de porte		
007	C00075736				fermeture porte		
008	C00076273				cablage copreci td 010069		
009	C00075870			1 x C00075736	poignee blocage		
010	C00074513			1 x C00090761	programmeur copreci td 010069		
011	C00076384				tableau de bord blanc 27		
012	C00034319			1 x C00104581	plaquette bouton		
013	C00075719				manette progr.blanche		
014	C00075734				touche de clavier blanc 27		
015	C00075716				porte bomber blanche		
016	C00065127			1 x C00054815	article charniere droite		
017	C00054818			1 x C00096996	groupe charniere		
018	C00058776				rondelle d = 6 mm		
019	C00048504				goujon charniere		
020	C00065128			1 x C00054817	article charniere gauche		
021	C00075689				ressort porte		
022	C00075693				fourche x ressort porte		
023	C00074906				matelas insonorisant porte		
024	C00066649				entretoise porte bomber		
025	C00075690			1 x C00091543	joint de fond de cuve		
026	C00075696				ensemble porte interieure		
027	C00075697				entretoise porte bomber		
028	C00075698				tampon pour tableau de bord		
099	C00040005			1 x C00033026	confection graisse amblyg ta 1 gr.		
099	C00065862				vis inox 3,5x8 contre-porte lave-		
099	C00066656				kit joints lateraux		

Notices

n1045025: Pressostats en alternative SIEBE et ELBI.

Sur les appareils qui montent les pressostats référencés 066573 et 054841, il y a disponibilité alternativement soit des pressostats ELBI soit des pressostats SIEBE.

Les nouveaux pressostats SIEBE peuvent être montés en lieu et place des pressostats ELBI et vice versa, en faisant attention à respecter la correspondance des contacts comme suit:

Réf. SAV 066573:

Contact 1 Elbi avec contact 11 Siebe.

Contact 2 Elbi avec contact 12 Siebe.

Contact 3 Elbi avec contact 14 Siebe.

Réf. SAV 054841:

Contact 1 Elbi avec contact 11 Siebe.

Contact 2 Elbi avec contact 12 Siebe.

Contact 3 Elbi avec contact 14 Siebe. Les deux pressostats sont interchangeables entre eux.

n1045044: Modification bornier cable d'alimentation Lave-vaisselle.

Sur certains modèles de Lave-vaisselle, on a introduit de nouveaux composants relatifs à une modification de raccordement du câble d'alimentation qui ne comprend plus le bornier 040987 et qui introduit un nouveau raccord qui comprend un filtre antibruit cod.076659.

Pour introduire ces nouveaux câblages, on a également modifiés les barreaux postérieurs inférieurs.

Les nouveaux codes sont ceux à index numérique plus récents. En cas d'intervention, le nouveau est remplacé par le nouveau et le vieux par le vieux.

n1045063: Introduction du groupe manchon+collier code Sat 093752

À partir du numéro de série 30224.0001, sur les machines concernées par la présente notification, on a introduit le groupe manchon+collier code Sat 093752 en remplacement du manchon code Sat 079016, du collier code Sat 054850 et du joint code Sat 054915.

Le collier code Sat 054850 sera toujours géré par le magasin jusqu'à épuisement des stocks. Le manchon code Sat 079016 continuera à être géré régulièrement car il est utilisé pour le raccordement cavité-vis sans fin du moteur.

Dans l'image N1045063, la structure antérieure à la modification est illustrée par la FIG1, la nouvelle structure par la FIG2.

N1045063



FIG. 1
STRUTTURA
PREMODIFICA




FIG. 2
NUOVA
STRUTTURA

Légende

Légende: Ig001700


A..	Contacts programmeur	LPA	Voyant porte ouverte
AQS	Clapets électroniques aquastop	LPR	Voyant prelavage
B..	Contacts programmeur	LRI	Voyant rinçage
C	Condensateur	LS	Voyant reseau -Lampe témoin "On/Off"
C..	Contacts programmeur	LSB	Voyant produit de rinçage
CL	Came lente	LSC	Lampe cycle en cours
CM	Connecteur moteur pompe de lavage	LSE	Voyant Acquastop
CN	Connecteur	LSS	Voyant sel
CV	Came rapide	LV	Lampe ventilateur exclu
D-ED	Distributeur Electrodoseur	M	Bornier
D..	Contacts programmeur	MB	Micro-interrupteur produit derinçage
DB	Doseur produit de rinçage	ME	Micro-interrupteur Acquastop
DD	Display -Doseur detergent	ML	Moteur lavage
E1	Electrovanne eau froide	MM	Micro-interrupteur poignée
E2	Electrovanne regeneration	MP	Micro-interrupteur porte
E3	Electrovanne eau chaude	MR	Moteur du temporisateur - Bornier
ECO	Interrupteur economie	MT	Moteur timer
ED	Doseur detergent/produit de rinçage	MTR	Moteur timer avancem. rapide
EV1	Electrovanne eau froide	MV	Motoventilateur
EV1/2	Electrovalve demi-charge	P	Pressostat
EV2	Electrovanne regeneration	P..	Contacts pressostat
EV3	Electrovanne eau chaude	P1	Pressostat premier seuil
EVC	Electrovanne d'eau chaude	P2	Pressostat deuxieme seuil
EVF	Electrovanne d'eau froide	PAP	Pressostat haute pression
EVR	Electrovanne d'eau de regen	PO	Pressostat anti-debordement
F	Filtre anti-perturbations	PS	Pompe de vidage
FA	Filtre antibruits	PULS	Clavier
I1	Interrupteur ON/OFF - Interrupteur cycle plus -	R	Resistance
I1/2	Interrupteur demi-charge	R.D.	Commutateur rotatif delai
I2	Interrupteur Rapide -Interrupteur cycle IEC -	RA	Resistance essorage
I2H	Interrupteur delai 2 heures	ROT D	Commutateur rotatif delai
I3	Touche economie-Interrupteur cycle sans	ROT.	Commutateur rotatif
I4	Interrupteur cycle taches recentes	S	Blocage moteur

I4H	Interrupteur delai 4 heures	SC	Selecteur cycle
I5-ICR	Interrupteur cycle rapide	SS	Detecteur du sel
I6	Interrupteur cycle trempage	ST	START (contact avancement cycle)
I6H	Interrupteur delai 6 heures	T..	Contacts temporisateur
IAQS	Interrupteur aquastop	T1	Terre cable d'alimentation -Thermostat 45°C
ID	Interrupteur display	T2	Terre porte -Thermostat 55°C
IE	Touche economie	T3	Terre timer -Thermostat 65°C
IEXD	Interrupteur extra dray	T36	Thermostat 36°C N.A.
IG	Interrupteur General	T4	Terre resistance
IMV	Interrupteur motoventilateur	T46	Thermostat 46°C N.A.
IP	Interrupteur haute temperature	T5	Terre pompe vidage
IS	Interrupteur de securite	T57	Thermostat 57°C N.A.
ISB	Interrupteur voyant lessive de rincage	T6	Terre moteur lavage
ISS	Interrupteur voyant sel	T8	Terre porte exterieure
ITR	Interrupteur thermique resistance	TE	Telerupteur
L	Voyant reseau	THP	Thermoprotecteur
L1	Lampe cycle 1	TM	Timer
L1/2	Lampe cycle demi-charge	TS	Thermostat de securite
L2	Lampe cycle 2	TS 40	Thermostat 40 °C
L3	Lampe cycle 3	TS 50	Thermostat 50 °C
L4	Lampe cycle 4	TS 62	Thermostat 62 °C
L5	Terre pompe vidage	TS1	Thermostat temperature Min.
L6	Lampe cycle 6	TS2	Thermostat temperature Max.
LA	Voyant sechage	TT	Contact de terre du bornier
LAQ	Lampe aquastop en marche	Tcp	Contact de terre du contreporte
LC	Lampe cycle en cours	Tfa	Contact de terre du filtre
LD	Lampe delai en cours	Tml	Contact de terre du moteur
LE	Voyant cycle economie	Tpg	Contact de terre du grande porte
LH2	Lampe delai 2 heures	Tpi	Contact de terre du porte d'inspection
LH4	Lampe delai 4 heures	Tpr	Contact de terre du pressostat
LH6	Lampe delai 6 heures	Tps	Contact de terre du pompe vidange
LL	Voyant lavage	Tr	Contact de terre du resistance
LP	Voyant haute temperature	Tte	Contact de terre du temporisateur

Schémas électriques

Cod. se047500

SE047500



Légende

Légende: se047500

A..	Contacts programmeur	LPA	Voyant porte ouverte
AQS	Clapets électroniques aquastop	LPR	Voyant prelavage
B..	Contacts programmeur	LRI	Voyant rinçage
C	Condensateur	LS	Voyant reseau -Lampe témoin "On/Off"
C..	Contacts programmeur	LSB	Voyant produit de rinçage
CL	Came lente	LSC	Lampe cycle en cours
CM	Connecteur moteur pompe de lavage	LSE	Voyant Acquastop
CN	Connecteur	LSS	Voyant sel
CV	Came rapide	LV	Lampe ventilateur exclu
D-ED	Distributeur Electrodoseur	M	Bornier
D..	Contacts programmeur	MB	Micro-interrupteur produit derinçage
DB	Doseur produit de rinçage	ME	Micro-interrupteur Acquastop
DD	Display -Doseur detergent	ML	Moteur lavage
E1	Electrovanne eau froide	MM	Micro-interrupteur poignée
E2	Electrovanne regeneration	MP	Micro-interrupteur porte
E3	Electrovanne eau chaude	MR	Moteur du temporisateur - Bornier
ECO	Interrupteur economie	MT	Moteur timer
ED	Doseur detergent/produit de rinçage	MTR	Moteur timer avancement. rapide
EV1	Electrovanne eau froide	MV	Motoventilateur
EV1/2	Electrovalve demi-charge	P	Pressostat
EV2	Electrovanne regeneration	P..	Contacts pressostat
EV3	Electrovanne eau chaude	P1	Pressostat premier seuil
EVC	Electrovanne d'eau chaude	P2	Pressostat deuxieme seuil
EVF	Electrovanne d'eau froide	PAP	Pressostat haute pression
EVR	Electrovanne d'eau de regen	PO	Pressostat anti-debordement
F	Filtre anti-perturbations	PS	Pompe de vidage
FA	Filtre antibruits	PULS	Clavier
I1	Interrupteur ON/OFF - Interrupteur cycle plus -	R	Resistance
I1/2	Interrupteur demi-charge	R.D.	Commutateur rotatif delai
I2	Interrupteur Rapide -Interrupteur cycle IEC -	RA	Resistance essorage
I2H	Interrupteur delai 2 heures	ROT D	Commutateur rotatif delai
I3	Touche economie-Interrupteur cycle sans	ROT.	Commutateur rotatif
I4	Interrupteur cycle taches recentes	S	Blocage moteur

I4H	Interrupteur delai 4 heures	SC	Selecteur cycle
I5-ICR	Interrupteur cycle rapide	SS	Detecteur du sel
I6	Interrupteur cycle trempage	ST	START (contact avancement cycle)
I6H	Interrupteur delai 6 heures	T..	Contacts temporisateur
IAQS	Interrupteur aquastop	T1	Terre cable d'alimentation -Thermostat 45°C
ID	Interrupteur display	T2	Terre porte -Thermostat 55°C
IE	Touche economie	T3	Terre timer -Thermostat 65°C
IEXD	Interrupteur extra dray	T36	Thermostat 36°C N.A.
IG	Interrupteur General	T4	Terre resistance
IMV	Interrupteur motoventilateur	T46	Thermostat 46°C N.A.
IP	Interrupteur haute temperature	T5	Terre pompe vidage
IS	Interrupteur de securite	T57	Thermostat 57°C N.A.
ISB	Interrupteur voyant lessive de rincage	T6	Terre moteur lavage
ISS	Interrupteur voyant sel	T8	Terre porte exterieure
ITR	Interrupteur thermique resistance	TE	Telerupteur
L	Voyant reseau	THP	Thermoprotecteur
L1	Lampe cycle 1	TM	Timer
L1/2	Lampe cycle demi-charge	TS	Thermostat de securite
L2	Lampe cycle 2	TS 40	Thermostat 40 °C
L3	Lampe cycle 3	TS 50	Thermostat 50 °C
L4	Lampe cycle 4	TS 62	Thermostat 62 °C
L5	Terre pompe vidage	TS1	Thermostat temperature Min.
L6	Lampe cycle 6	TS2	Thermostat temperature Max.
LA	Voyant sechage	TT	Contact de terre du bornier
LAQ	Lampe aquastop en marche	Tcp	Contact de terre du contreporte
LC	Lampe cycle en cours	Tfa	Contact de terre du filtre
LD	Lampe delai en cours	Tml	Contact de terre du moteur
LE	Voyant cycle economie	Tpg	Contact de terre du grande porte
LH2	Lampe delai 2 heures	Tpi	Contact de terre du porte d'inspection
LH4	Lampe delai 4 heures	Tpr	Contact de terre du pressostat
LH6	Lampe delai 6 heures	Tps	Contact de terre du pompe vidange
LL	Voyant lavage	Tr	Contact de terre du resistance
LP	Voyant haute temperature	Tte	Contact de terre du temporisateur