


F 243a



NOMENCLATURE F 243a

RÉF.	DÉSIGNATION	RB	BL	FA	TR
00027	Feuille aluminium				
00033	Panneau isolant				
00037	Serre-câble				
00060	Douille d'éclairage				
00061	Ampoule 240 V - 40 W				
00093	Plaque à pâtisserie				
00315	Plaque à bornes				
00321	Tampon				
00324	Support de calorifuge sous four				
00337	Ressort vertical				
00461	Joint de hublot d'éclairage				
00487	Hublot éclairage				
00502	Résistance graphitée 100 K Ω				
00587	Élément chauffant circulaire				
00595	Joint de moteur				
00623	Joint d'élément circulaire				
00970	Verrou de résistance				
01512	Etrier support de douille				
02503	Joint de porte horizontal				
02504	Ressort horizontal				
03018	Cordon d'alimentation				
04301	Verre intérieur				
04302	Cadre verre intérieur				
04411	Pion de centrage fond de four				
04412	Grille de turbine inox				
04413	Dessous de four				
04414	Lunette hublot éclairage four				
04415	Etrier support du bulbe				
04418	Joint de façade				
04419	Montant gauche noir				
04420	Montant droit noir				
04421	Traverse inférieure				
04422	Traverse supérieure noire				
04423	Grille d'évacuation intérieure perforée noire				
04425	Enjoliveur façade bronze				
04426	Pion accrochage côté de four				
04427	Gond droit assemblé				
04428	Gond gauche assemblé				
04429	Patte inférieure droite et gauche				
04430	Secteur droit et gauche				
04432	Gouttière				
04433	Dessus d'enveloppe extérieure				
04434	Capot supérieur				
04435	Tôle arrière de calorifuge				
04436	Derrière d'enveloppe extérieure				
04437	Trappe de plaque à bornes				
04438	Côté gauche d'enveloppe				
04439	Côté droit d'enveloppe				
04440	Ressort de traction				
04441	Plafond de four				
04442	Cheminée				
04443	Volet de cheminée				
04444	Commande de volet				
04445	Tube de cheminée				
04448	Tôle support écran de manettes				
04449	Ecran de manettes bronze				
04452	Manette noire				
04453	Interrupteur noir				
04454	Ensemble douille voyant rouge				

NOMENCLATURE F 243a

RÉF.	DÉSIGNATION	RB	BL	FA	TR
04455	Voyant orange				
04456	Ecrou de serrage noir				
04459	Hublot porte de four brun				
04460	Support de hublot				
04462	Jonc inférieur porte noir				
04463	Embout droit noir de poignée				
04464	Embout gauche noir de poignée				
04465	Tube noir de poignée				
04466	Support d'articulation				
04473	Porte				
04474	Porte				
04475	Porte				
04477	Porte				
04479	Traverse supérieure de porte RB				
04480	Enjoliveur de façade alu				
04481	Grille d'aération inférieure blanche				
04482	Ecran de manettes assemblé alu				
04484	Manette blanche				
04485	Ecrou de serrage chromé				
04486	Interrupteur blanc				
04488	Embout droit blanc de poignée				
04489	Embout gauche blanc de poignée				
04490	Tube de poignée blanc				
04491	Hublot porte de four blanc				
04492	Jonc inférieur blanc				
04494	Fond de four émail K	opt	opt	opt	opt
04495	Thermostat				
04496	Côté droit ou gauche émail K	opt	opt	opt	opt
04507	Grille porte plats				
04511	Gaine de ressort				
04617	Élément de sole				
04618	Attache grille d'aération inférieure				
05526	Clips de manette				
05905	Support commutateur				
06022	Joint de verre intérieur				
06142	Joint élément de voûte				
06302	Côté de four droit ou gauche émail pyro				
06307	Fond de four émail pyro				
06308	Récolte sauce				
06382	Élément de voûte				
06383	Goujon de liaison				
06835	Ensemble four façade				
06386	Ecrou de turbine				
06387	Turbine				
06389	Ensemble moteur turbine				
06751	Contre porte				
06845	Commutateur sélecteur				
06846	Commutateur				
07121	Programmeur				
07154	Support de tableau de bord				
07155	Support de programmeur				
07156	Programmeur blanc				
07157	Tableau de bord blanc				
07158	Support de tableau de bord				
07159	Tableau de bord TR				
07160	Tableau de bord BL				
07161	Tableau de bord FA				