




BOSCH

WFF 2000 – WFF2000/01–V01
 WFF 2000 – WFF2000CH/01–V02
 WFF 2000 – WFF2000FG/01–V03
 WFF 2000 – WFF2000IE/01–V04

WFF 2000 – WFF2000SN/01–V05
 WFF 2000 – WFF2000NL/01–V06
 WFF 2000 – WFF2000DD/01–V07
 WFF 2000 – WFF2000EE/01–V08

WFF 2000 – WFF2000FF/01–V09

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten



Mat. – Nr. – Konstante
 3740

Mat. – Nr.	Programmtabelle
51 7937	51 7937
(D)	(D)
51 7983	51 7983
(E)	(E)
51 7984	51 7984
(I)	(I)
51 7985	51 7985
(P)	(P)
51 8020	51 8020
(NL)	(NL)
51 8021	51 8021
(F)	(F)
51 8022	51 8022
(GB)	(GB)
51 8032	51 8032
(SF)	(SF)
51 8033	51 8033
(S)	(S)
51 8034	51 8034
(N)	(N)
51 8035	51 8035
(DK)	(DK)

Mat. – Nr.	Gebrauchsanweisung
51 8058	51 8058
(D,F,I)	(D,F,I)
51 8090	51 8090
(NL,F,GB)	(NL,F,GB)
51 8057	51 8057
(D,E,I)	(D,E,I)
51 8056	51 8056
(SF,S,N)	(SF,S,N)
51 8213	51 8213
(NL)	(NL)

Mat. – Nr.	Aufstallanweisung
51 7967	51 7967
(D)	(D)
51 7986	51 7986
(I,P,E)	(I,P,E)
51 8011	51 8011
(NL,F,GB)	(NL,F,GB)
51 8059	51 8059
(D,F,I)	(D,F,I)
51 8030	51 8030
(S,N,SF,DK)	(S,N,SF,DK)

Mat. – Nr.	1) Blende komplett
28 9894	28 9894
(D)	(D)
29 0444	29 0444
(NL)	(NL)



BOSCH


WFF 2000 – WFF2000/01–V01
WFF 2000 – WFF2000CH/01–V02
WFF 2000 – WFF2000FG/01–V03
WFF 2000 – WFF2000IE/01–V04

WFF 2000 – WFF2000SN/01–V05
WFF 2000 – WFF2000NL/01–V06
WFF 2000 – WFF2000DD/01–V07
WFF 2000 – WFF2000EE/01–V08

WFF 2000 – WFF2000FF/01–V09

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Mat. – Nr. – Konstante
3740



2) 09 6507
V01
(D)
09 6515
(I)
09 6516
(P)
09 6517
(E)
09 6518
(D)
09 6586
(GB)
09 6587
(F)
09 6588
(NL)
09 6603
(N)
09 6604
(SF)
09 6605
(S)
09 6606
(DK)

3) 09 6652
(D)
09 6654
(I)
09 6655
(P)
09 6656
(E)
09 6717
(GB)
09 6653
(F)
09 6585
(NL)
09 6657
(S)
09 6658
(SF)
09 6659
(N)
09 6660
(DK)
09 6718
V06
(NL)


**BOSCH**

WFF 2000 – WFF2000/01–V01
 WFF 2000 – WFF2000CH/01–V02
 WFF 2000 – WFF2000FG/01–V03
 WFF 2000 – WFF2000IE/01–V04

WFF 2000 – WFF2000SN/01–V05
 WFF 2000 – WFF2000NL/01–V06
 WFF 2000 – WFF2000DD/01–V07
 WFF 2000 – WFF2000EE/01–V08

WFF 2000 – WFF2000FF/01–V09

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten



Ident – Nummern – Konstante
 3740

1) 29 7299
 Set

Zubehör:

Verbindungssatz für
 Wasch/Trockensäule
 WTZ1120

Verlängerung
 Arbeitsplatte
 WMZ2320

Unterbaubehör
 WMZ2340

Bodenbefestigung
 WMZ2200




BOSCH

WFF 2000 – WFF2000/01–V01
WFF 2000 – WFF2000CH/01–V02
WFF 2000 – WFF2000FG/01–V03
WFF 2000 – WFF2000IE/01–V04

WFF 2000 – WFF2000SN/01–V05
WFF 2000 – WFF2000NL/01–V06
WFF 2000 – WFF2000DD/01–V07
WFF 2000 – WFF2000EE/01–V08

WFF 2000 – WFF2000FF/01–V09

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten



Ident – Nummern – Konstante
3740

- 1) 15 4431
Kabelbaum NTC
16 0957

AET5830500083444000



BOSCH


WFF 2000 – WFF2000/01–V01
 WFF 2000 – WFF2000CH/01–V02
 WFF 2000 – WFF2000FG/01–V03
 WFF 2000 – WFF2000IE/01–V04

WFF 2000 – WFF2000SN/01–V05
 WFF 2000 – WFF2000NL/01–V06
 WFF 2000 – WFF2000DD/01–V07
 WFF 2000 – WFF2000EE/01–V08

WFF 2000 – WFF2000FF/01–V09

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
 3740



	Askoll	Siemens
1	14 1120	14 1283
2	15 1408	15 1611
3	09 5162	09 5268
4	15 1409	09 5269

AET5830500083444000