



**BOSCH**

WFK 28E – WFK280EEU/01–V01

WASCHGERÄTE  
WaschvollautomatenMat. – Nr. – Konstante  
3740 . . . . .Gebrauchsanweisung  
52 0807  
(de)Aufstellanweisung  
52 7471  
(de)Programmtabelle  
52 0811  
(de)1) Blende komplett  
36 0292  
Blendeneinlage 2)  
u. Programman-  
zeige mitbestellen2) 35 0567  
(de)3) 26 3922  
(de)

**BOSCH**

WFK 28E – WFK280EEU/01–V01

WASCHGERÄTE  
WaschvollautomatenMat. – Nr. – Konstante  
3740 . . . . .1) 23 3134  
Dämmattenset  
20 4859  
mitbestellen


Zubehör:

Verbindungssatz für  
Wasch/Trockensäulen  
WTZ1120Verlängerung  
Arbeitsplatte  
WMZ2320Unterbaubehör  
WMZ2340/01Bodenbefestigung  
WMZ2200

AET58300000083295000

**BOSCH**


WFK 28E – WFK280EEU/01–V01

WASCHGERÄTE  
WaschvollautomatenMat. – Nr. – Konstante  
3740 . . . . .

AET58300000083295000

**BOSCH**

WFK 28E – WFK280EEU/01–V01

WASCHGERÄTE  
WaschvollautomatenMat. – Nr. – Konstante  
3740 . . . . .

AET5830000083295000

Copyright © ( 2009 ) by Bosch / ESHOP\_7\_2