









Pos.	Référence	Désignation
0101	172705	BOUTON DE PROGRAMMATEUR
0102	172706	SELECTEUR VITESSE DE ROTATION
0103	178469	FAISCEAU DE CABLAGE
0104	178470	FAISCEAU DE CABLAGE
0105	178471	TUYAU-DISTRIBUTEUR
0106	178473	RACCORD
0107	178474	RACCORD
0108	189707	PRESSOSTAT
0109	418224	MODULE D'AFFICHAGE
0110	426680	FAISCEAU DE CABLAGE
0111	440980	BANDEAU
0112	494582	MODULE DE COMMANDE
0113	552829	PIÈCE PAS INCLUS DANS CET APPAR.
0201	025339	CACHE
0202	040302	PIED
0203	165961	DOUILLE
0204	165968	POULIE
0205	165969	SUPPORT
0206	165981	CROCHET
0207	165992	CACHE
0208	167536	SUPPORT
0209	167537	SUPPORT
0210	168323	CROCHET
0211	174409	PIECE DE BLOCAGE
0212	178483	DOUILLE
0213	178484	DOUILLE
0214	213169	PARTIE LATERALE DU BOÎTIER
0215	213176	BOITIER-PARTIE INFERIEURE
0216	216488	COUVERCLE
0217	238560	BOITIER
0218	263375	SUPPORT
0219	263760	OUTIL AUXILIAIRE
0220	266722	CABLE DE RACCORDEMENT
0220	481580	CABLE DE RACCORDEMENT
0221	299279	TIGE
0222	299280	LEVIER
0223	431984	BANDEAU DE SOCLE
0301	025349	BAGUE DE SUPPORT
0302	144000	MOTEUR
0303	154740	BALAI DE CHARBON
0304	165974	PINCE
0305	165978	PIECE D'ECARTEMENT
0306	165983	JOINT
0307	165984	JOINT
0308	166035	GRAFE
0309	167191	AIMANT PERMANENT
0310	170961	SONDE CTN
0311	213170	TAMBOUR
0312	213611	COUVERCLE
0313	234421	POIDS
0314	234422	POIDS
0315	234424	CUVE
0316	263372	RESSORT DE CUVE
0317	263373	RESSORT DE CUVE
0318	263376	JOINT-COUVERCLE
0319	263379	TUYAU DE REMPLISSAGE
0320	263395	BAGUE DE SUPPORT
0321	269293	RESISTANCE
0322	278169	PROTECTION DES ARÊTES
0323	278339	COURROIE D'ENTRAINEMENT
0324	299282	BAGUE DE SUPPORT
0325	299283	BAGUE DE SUPPORT
0326	299291	POULIE
0327	299301	PIECE D'ENTRAINEMENT
0328	355329	SUPPORT
0329	439565	AMORTISSEUR
0330	362959	PIECE D'ENTRAINEMENT
0331	418217	SONDE
0332	480138	JEU DE SUPPORT
0401	020156	ECROU

Pos.	Référence	Désignation
0402	027780	FILTRE D'ARRIVÉE
0403	084713	SUPPORT
0404	142083	POMPE DE VIDANGE
0405	165964	BOUCHON
0406	165970	TUYAU DE VIDANGE
0407	165989	ARRIVÉE D'EAU
0408	165990	SIPHON
0409	165991	COULISSE
0410	166063	GRAFE
0411	166065	JOINT
0412	167857	SUPPORT
0413	171263	SYSTEME VERROUILLAGE ECO-FLOTT
0414	176540	CACHE
0415	178567	VERROUILLAGE ELECTRIQUE
0416	181928	CONDENSATEUR D'ANTIPARASITAGE
0417	213150	RESERVOIR DE RETOUR D'EAU
0418	213151	TUYAU D'EVACUATION
0419	213153	ENTONNOIR
0420	216489	CADRE
0421	263330	ELECTROVANNE
0422	263374	CACHE
0423	439880	MANCHETTE
0424	299293	BAGUE DE SUPPORT
0425	299295	CADRE
0426	299299	TUYAU-PUISARD D'ASPIRATION
0427	353924	TUYAU D'ARRIVEE
0427	353925	TUYAU D'ARRIVEE
0428	359486	GLISSIÈRE
0429	432060	TUYAU D'EVACUATION
8001	460038	DÉTARTRANT
8400	592058	NOTICE D'UTILISATION/INSTALLATI.