





10	7422279	1	POIGNEE INF GT/GTS -24 SOFTLINE
20	4082999	3	VIS D7981 ST 5,5X19-C-Z
30	7042599	1	ETRIER SERRURE GTS -24
40	6113953	1	PLATINE ELECTRON. PREMIUM GTS ..26-24
50	7422271	1	POIGNEE SUP PREMIUM GTS SOFTLINE
60	4082721	3	VIS PARKER B 3,9 X 9,5
80	7424493	1	CACHE
90	7422267	1	ENS. TOUCHES PREMIUM GTS
100	6940785	1	SONDE DE TEMPERATURE GTS ..63-11A/21A
110	7412114	1	COLLIER LG.150MM
120	7042848	1	SERRURE GT/GTS
130	7042814	2	CLE GT-3
140	7042573	1	CACHE SERRURE BLANC GTS -24
150	4098047	1	VIS B 3,9 X 9,5
230	BPE1111Y/1	1	COMPRESSEUR ASPERA BPE1111Y R600A
241	6940932	1	KLIXON AMF T 0366/74
242	6940565	1	PTC K100
250	7402888	4	CLIP DE COMPRESSEUR LH
260	7700001	1	NON FOURNI
270	6009906	1	CABLE H 05 VV-F 3 X 0,75 2600MM
280	5942991	1	DESHYDRATEUR KENMORE XH7 11 G..
290	7112947	4	PANIER L: 481MM H: 479MM P: 210MM
300	7412715	8	POIGNEE POUR PANIER BLEU
340	7412936	2	TABLETTE DE CONGELATION GT 492MM
370	7422445	1	BOUCHON ECOULEMENT DEGIVRAGE
380	9101185	1	COUVERCLE GTS 37..-24
390	6072014	1	DOUILLE D'ECLAIRAGE D. GT
400	4082995	2	VIS C 2,9X19 D 7981 A2
410	6070001	1	AMPOULE 15W E14 230V
430	9000361	1	CACHE AMPOULE GT/GTS ...
440	7042351	2	CHARNIERE GT47..
450	7744022	2	PLAQUETTE ENTRETOISE CHARNIERE SUP.
460	7744044	2	PLAQUETTE ENTRETOISE CHARNIERE INF.
470	4082708	16	VIS PARKER B 4,8 X 16
480	7042086	2	CACHE CHARNIERE INF. G.M. GT
490	7042085	2	CACHE CHARNIERE SUP. P.M. GT
491	7412781	1	CACHE CHARNIERE GTS
500	7424969	1	GRILLE DE PROTECTION GT/GTS -
510	4098904	3	VIS SPECIALE B 3,9 X 13
520	7412220	3	CACHE-VIS BLANC
9910	7080481	1	NOTICE D'EMPLOI GTS..26
9920	9879819	1	EMBALLAGE GTS 37..
9930	8041697	1	EMBALLAGE GTS 37..-24


GTS 3726-25
N° S.A.V.: 993841700

Légende schéma électrique


N° de position légende	Texte de légende
001	Moteur C-S-R
002	Disjoncteur de protection (externe ou interne)
003	Coefficient positif de température/relais
004	Condenseur de service (si prévu)
017	Platine de commande
028	Sonde évaporateur congélateur
043	Eclairage
bl	bleu
bn	marron
sw	noir

Congélateur ventilé





- 1 : Touche de réglage de la température
- 2 : Touche marche/arrêt
- 3 : Touche d'arrêt de l'alarme sonore
- 4 : LED sécurité enfant
- 5: LED SuperFrost
- 6 : Touche SuperFrost
- 7 : Affichage de la température



Démarrer : appuyer 3 secondes simultanément sur "On/Off" et "SuperFrost".

Sélection : sélectionner la fonction souhaitée avec "Up" ou "Down" et valider avec "SuperFrost".


Fonctions :	- H	dégivrage manuel
	- d1/d0	Mode démo
	- L	mode SAV
	- E	Contrôle capteurs

Etape	Affichage	Action	Display après action	Information/ organe
Démarrer le menu service				
1	Valeur effective	Appuyer 3 secondes simultanément sur "OnOff" et sur "SuperFrost"	"H" clignote en même temps que la LED SuperFrost	Menu service activé. En mode dégivrage manuel.
L'évaporateur doit être froid				
1	"H" clignote en même temps que la LED SuperFrost	Appuyer sur "SuperFrost"	"A" clignote	Dégivrage activé. Le dégivrage si: l'évaporateur a atteint +5°C ou après 50 min. Ensuite, l'appareil passe en fonctionnement normal.
Terminer	Appuyer 2 secondes sur "On/Off"			

Etape	Affichage	Action	Display après action	Information/ organe
Démarrer le menu service				
1	Valeur effective	Appuyer 3 secondes simultanément sur "OnOff" et sur "SuperFrost"	"H" clignote en même temps que la LED SuperFrost	Menu service activé. Mode dégivrage manuel
2	"H" clignote en même temps que la LED SuperFrost	Appuyer sur "Up"	"d1" ou "d0" clignote en même temps que la LED SuperFrost	Menu service activé. Mode démo
3a	d1	Appuyer sur SuperFrost	Valeur effective paramétrée	Mode démo activé
3b	d0	Appuyer sur SuperFrost	Valeur effective paramétrée	Mode démo désactivé
Mode démo (Le mode démo ne peut être éteint que par le menu service, pas par on/off ou coupure secteur) Dès que "SuperFrost" est actionné, le mode de fonctionnement souhaité est enclenché, mode démo ou fonctionnement normal.				

Etape	Affichage	Action	Display après action	Information/ organe
Démarre le menu service				
1	Valeur effective	Appuyer 3 secondes simultanément sur "OnOff" et sur "SuperFrost"	"H" clignote en même temps que la LED SuperFrost	Menu service activé. Mode dégivrage manuel.
Mode service clientèle contrôle de l'affichage LED, contact de porte, potentiomètre				
1	"H" clignote en même temps que la LED SuperFrost	Appuyer 2x sur "Up"	"L" clignote en même temps que la LED SuperFrost	Mode SAV sélectionné
2	"L" clignote en même temps que la LED SuperFrost	Appuyer sur "SuperFrost"	"rd" clignote	Mode SAV activé
3	"rd" clignote	Ouvrir et fermer la porte	Toutes les touches LED et les segments d'affichage sont éclairés	Contact de porte, LED, affichage
4	Toutes les touches LED et les segments d'affichage sont éclairés	Actionner toutes les touches	"L0" s'éclaire	L'actionnement des touches est confirmé par un signal d'avertissement
Après l'étape 4, actionnement de la dernière touche, un signal sonore retentit.				
Mode service clientèle contrôle des organes				
5	"L0" s'éclaire	Appuyer sur "Up"	"L1" s'éclaire	Compresseur alimenté
6	"L1" s'éclaire	Appuyer sur "Up"	"L3" s'éclaire	Ventilateur alimenté
7	"L3" s'éclaire	Appuyer sur "Up"	"L4" s'éclaire	Résistance dégi alimentée
8	"L4" s'éclaire	Appuyer sur "Up"	"L0" s'éclaire	Tout éteint
Terminer	Appuyer sur "On/Off"			

Etape	Affichage	Action	Display après l'action	Information/ organe
Démarrer le menu service				
1	Valeur effective	Appuyer 3 secondes simultanément sur "OnOff" et "SuperFrost"	"H" clignote en même temps que la LED SuperFrost	Menu service activé. Mode dégivrage manuel.
Contrôle du détecteur et du contact de porte (valeur du détecteur sans Offset, appareil en fonctionnement normal)				
1	"H" clignote en même temps que la LED SuperFrost	Appuyer 3x sur "Up"	"E" clignote en même temps que la LED SuperFrost	Mode contrôle des capteurs sélectionné
2	"E" clignote en même temps que la LED SuperFrost	Appuyer sur "SuperFrost"	"E3" clignote en alternance avec la température du détecteur	Sonde air
3	"E3" clignote en alternance avec la température sonde	Appuyer sur "Up"	"E4" clignote en alternance avec la température du détecteur	Sonde évaporateur
4	"E4" clignote en alternance la température sonde	Appuyer sur "Up"	"E8" clignote en alternance avec "0" ou "1"	Contact de porte (0=fermée, 1= ouverte)
Terminer	Appuyer 2x sur On/Off			



Code d'erreur	Élément défectueux	Fonctionnement d'urgence
F3	Sonde air	Fonctionnement continu du ventilateur et du compresseur du congélateur
F4	Sonde évaporateur	Fonctionnement continu du ventilateur et du compresseur du congélateur

Message d'erreur F5

Modèles : **Congélateur avec la platine électronique 6113 953**
 (par exemple : GTS/GTP Index 24 et 25)

Problème : Après l'installation de la nouvelle platine F5 s'affiche au niveau du Display.

Cause : Le programme test constructeur ne s'arrête pas.
 ? message d'erreur non valide.

Solution : Débrancher le câble d'alimentation secteur de l'appareil et le rebrancher
 au bout de quelques minutes.
 Ainsi le programme test usine sera finalisé !